

汗渍色牢度仪操作规程

一、仪器名称

YG631 型汗渍色牢度仪，南通宏大实验仪器有限公司；YB902 型汗渍色牢度烘箱；温州大荣纺织仪器有限公司

二、仪器功能

此仪器用于各类纺织品耐汗渍色牢度、颜色耐水、耐海水浸渍能力的试验。

三、操作指南

（一）YG631 汗渍色牢度实验仪

1. 把试样放在盛有模拟汗液的浸渍液中浸透。
2. 用夹板夹持浸透的试样，放在座架上。
3. 把加压重锤放在弹簧压板上，使试样承受预定的压力。然后拧紧螺钉，移去重锤，使试样维持原施加的压力。
4. 将压有试样的仪器放进烘箱，在规定温度下，保持规定时间。
5. 试验完毕，拧松螺钉，取去弹簧压板，取出试样，晾干评级。

（二）YYB902 汗渍色牢度烘箱

1. 打开电源开关，接通电源。
2. 温度设定：温度按钮按一下，仪器为普通烘干模式（37℃），温度按钮按两下，作快速烘干模式（70℃）。
3. 按启动键，仪器开始加热（加热指示灯亮），所设温度达到后（加热指示灯灭），2分钟后，仪器响起警音，可以放入试样。
4. 打开仓门，将准备好的试样放入接水盘，再一起放入仪器，关好仓门。
5. 再按下启动键，仪器开始计时。
6. 时间键处于按两次的状态时，可在参数屏观察时间的过程，时间键处于按一次的状态时，参数显示屏显示温度时间。
7. 时间到，仪器自动停止，并响起警音，可取出试样。
8. 测试结束后，关闭电源开关。